

Link do produktu: <http://www.e-sklep.cosmopoland.com/ceriotti-sauna-ozonowa-x-stream-czarno-rozowa-p-1438.html>



CERIOTTI SAUNA OZONOWA - X- STREAM CZARNO-RÓŻOWA

Cena	4 538,70 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Ceriotti

Opis produktu

SAUNA OZONOWA X-STREAM

X- Steam od Ceriotti to nowoczesna sauna ozonowa, cechuje się nowoczesnym designem i zaawansowaną technologią.

Wyrafinowany i urzekający projekt, który wyznacza nowe granice kreatywności.

Przestronna kopuła z opcją pochylenia oraz wysokogatunkowy dyfuzor z dużym dozownikiem pozwalają na swobodne i równomierne rozprzowanie wytworzonej pary. Pozwala na przeprowadzenie najwyższej jakości zabiegów. Kopuła w całości zdejmowana w celu konserwacji bez pomocy technika. Posiada cyfrowy wyświetlacz dotykowy LCD X-STREAM o2 z intuicyjnym systemem ikon graficznych i wielojęzycznym menu. 21 wstępnie ustawionych programów z możliwością modyfikacji parametrów (czasu pracy i ozonu) w dowolnym momencie. Lampa ozonująca, dzięki której możliwe jest działanie sterylizujące na skórę i lepsza skuteczność w zabiegach.

CHARAKTERYSTYKA :

- Panel sterowania LCD
- Lampy Ozonowe
- Wskaźnik poziomu wody
- System szybkiego nagrzewania wody
- Regulowany statyw na podstawie z kółkami
- 21 zaprogramowanych zabiegów
- zmiana koloru zależna od temperatury wody od niebieskiego do czerwonego (podczas gotowania oraz na zakończenie pracy - zielony)
- przyjemny efekt wizualny
- sygnalizacja dźwiękowa zakończenia programu
- Wymiary kopuły : 83x48x42
- Waga kopuły : 7kg
- 220-240V
- 50Hz
- 1000W
- wyprodukowano we Włoszech

DOSTĘPNE KOLORY :

-
- czarno-różowa
 - czarno-szara
 - czarna

INSTRUKCJA:

SAUNA WYPOSAŻONA JEST W SPECJALNE URZĄDZENIE DO POMIARU TEMPERATURY WODY I ZA POMOCĄ DIODY LED SYGNALIZUJE ZMIANĘ TEMPERATURY:

- OD NIEBIESKIEGO (ZIMNA) DO CZERWONEGO (GORĄCA) W PRZYPADKU OGRZEWANIA I WRZENIA
- ZIELONY - KONIEC PRACY OSTRZEŻENIE AKUSTYCZNE/DŹWIĘKOWE)
- ŻÓŁTY - ANOMALIA PRACY

PO ZAKOŃCZENIU PRACY NA EKRANIE POJAWI SIĘ INFORMACJA I KÓDOWY SYGNAŁ AKUSTYCZNY WŁĄCZY SIĘ PRZEZ KILKA SEKUND,
A DIODA LED WSKAŻE KOLOR ZIELONYM.

PRZY POMOCY KŁAWISZY DOTYKOWYCH WSKAZANYCH STRZAŁKAMI MOŻNA PRZESUWAĆ STRZAŁKĄ NA JĘZYK KTÓRY CHCIE SIĘ WYBRAĆ, A KŁAWISZEM ENTER POTWIERDZASZ SWÓJ WYBÓR.
URZĄDZENIE ZACHOWA PAMIĘĆ TWOJEGO WSTĘPNEGO WYBORU I ZA KAŻDYM RAZEM WŁĄCZENIA BĘDZIE UMIESZCZANY NA EKRANIE GŁÓWNYM
W POCZĄTKOWO WYBRANYM JĘZYKU. W PRZYPADKU, JEŚLI CHCESZ PÓŃNIEJ ZMIENIĆ JĘZYK NA INNY - ISTNIEJE TAKA MOŻELIWOŚĆ
NA EKRANIE GŁÓWNYM.

KORZYSTAJĄC Z KŁAWISZY STRZAŁEK MOGESZ USTAWIĆ NA ŻĄDANEJ POZYCJI MENU I WEJŚĆ DO PODKATEGORII:
PROGRAMY - USTAWIANIE RĘCZNE, NACIŚNIĘCIE PRZYCISKU ENTER.

PRZY PRZEWIJANIU STRZAŁKI ODPOWIADAJĄCE POZYCJI STRZAŁKI NA ELEMENTIE I ZMIENIAJĄ IKONĘ PO BOKU.

W POZYCJI MENU ZAPREZENTOWANYCH ZOSTANIE 21 PROGRAMÓW WSTĘPNIE USTAWIONYCH. SĄ TO PROGRAMY W PEŁNI EDYCYJNE (MOŻNA JE ZMIENIAĆ).

WYBÓR PROGRAMU BĘDZIE TYM, KTÓRY WYBIERZESZ I WCIŚNIESZ KŁAWISZ ENTER.
KLUCZOWE DOTKNIĘCIE PRZENIESIE CIĘ Z POWROTEM DO EKRANU GŁÓWNEGO (PROGRAMY-RĘCZNY-JĘZYKOWY).

WYBÓR PROGRAMU PRZENIESIE CIĘ DO TEGO SAMEGO EKRANU ZE WSZYSTKIMI DOKŁADNYMI WARTOŚCIAMI.
UŻYCIEM KŁAWISZY STRZAŁKI PRZENIESIE CIĘ NA
ŻĄDANYM PARAMETRZE I + LUB - ZWIĘKSZA LUB ZMNIJSZA WARTOŚĆ CZASU (CZAS DZIAŁANIA).
NA OGRZEWANIE WSTĘPNE USTAWIAJĄC WARTOŚĆ NA WŁĄCZONE URUCHOMIŁ URZĄDZENIE DLA FAZY PAROWEJ (NAGRZEWANIE W WSTĘPNE).

USTAWIENIA RĘCZNE

WYBÓR WPISU RĘCZNEGO Z EKRANU GŁÓWNEGO PRZENIESIE CIĘ DO EKRANU, ZE WSZYSTKIMI WARTOŚCIAMI DO EDYCJI.
UŻYCIEM KŁAWISZY STRZAŁKI USTAWIASZ NA ?

WARTOŚCI CZASU.
NA OGRZEWANIE WSTĘPNE USTAWIAJĄC WARTOŚĆ NA WYŁĄCZONE URUCHOMIENIE URZĄDZENIA DLA FAZY PAROWEJ.

FAZA NAGRZEWANIA

W TEJ FAZIE OD POCZĄTKU ZAGOTOWANIA WODY DO UZYSKANIA STRUMIENIA WODY ANIMACJA POKAŻE,
JE URZĄDZENIE PRACUJE I TYLKO NACIŚNIĘCIE PRZYCISKU START ZATRZYMA
NAGRZEWANIE I PRZENIEŚCI Z POWROTEM DO EKRANU GŁÓWNEGO.

PO NACIŚNIĘCIU PROGRAMU STARTOWEGO PRAWDZIWA PRACA ZACZYNA SIĘ TAM,
GDZIE USTAWISZ GŁÓWNEGO KLIENTA W CELU LECZENIA WŁOSA.
KLAWISZEM STRZAŚKI MOŻESZ USTAWIĆ WARTOŚĆ PARAMETRU I PRZY POMOCY + LUB - W KAŻDEJ CHWILI
WYDŁUŻYĆ CZAS ZABIEGU (TYLKO PARA + OZON) LUB MOŻESZ WYŁĄCZYĆ LAMPĘ OZONOWĄ.

ANIMACJA STRUMIENIA BĘDZIE TRWAŁA PRZEZ CAŁY CZAS LECZENIE WŁOSA,
A WARTOŚĆ CZASU DZIAŁANIA Z KAŻDYM UPŁYWEM MINUTY BĘDZIE MALAŁA.

WYŁĄCZENIE

ABY WYŁĄCZYĆ URZĄDZENIE NALEŻY WŁOŻYĆ WTYCZKĘ DO GNIAZDKA I WCIŚNĄĆ PRZYCISK ZNAJDUJĄCY SIĘ BLISKO WEJŚCIA
PRZEWODU ZASILAJĄCEGO.

X-STREAM 02 DIGITAL

WYŁĄCZENIE ZASILANIA BĘDZIE WIDOCZNE POPRZECZ JASNOZIELONY PRZYCISK POD NIM.
JAKO PIERWSZY NA EKRANIE POJAWI SIĘ GDY PROGRAM ZAŁADUJE LOGO FIRMY ORAZ LOGO PRODUKTU PONIŻEJ.